



Forum: LASER

Topic: Display impressora xerox 3045

Subject: Re: Display impressora xerox 3045

Enviado por: ASC

Enviado em: 01/07/2015 22:18:16

Ola amigo! Verifique o cabo flat do painel, veja se a ponta do cabo flat que é conectada na placa logica, não esta danificada, se tiver pegue uma tesoura retire somente a paret danificada, conecte o cabo flat novamente e faça o teste. Boa sorte