Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP-8152DN - Papel para na saída - SOLUCIONADO

Subject: DCP-8152DN - Papel para na saída - SOLUCIONADO

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 02/07/2015 17:22:50

Boa tarde amigos. Estou com uma DCP8152 que estava com o rolo de pressão ruim. Tirei o fusor inteiro e coloquei de outra impressora que estava funcionando tb. Agora ela puxa a folha imprime no papel só que qnd já saiu mais da metade (pra fora da fusão), ela para a ejeção do papel e diz que é impossível imprimir DE.

Por vezes eu desligo e ao religar, ela faz aquele autodiagnostico de 15 minutos e depois acontece a mesma coisa, parando no mesmo ponto.

O que noto é que ao tirar a unidade de imagem, o que fica antes do fusor (falo do papel), é coisa de uns 3 cm, mas que já está toda impressa, faltando apenas entrar no fusor.

1) O fusor estava OK
2) Os 2 flats que vem do fusor estão bem conectados na plaquinha
3) O atuador do sensor da saída de papel está perfeito.
4) Já refiz o procedimento