



**Forum: LASER**

**Topic: Erro de fusor 50.2 hp laser pro400mfp**

**Subject: Re: Erro de fusor 50.2 hp laser pro400mfp**

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 07/07/2015 12:14:23

Matheus

Faça a medição da tensão na tomada da máquina com ela conectada mas desligada e mantendo o multímetro conectado ligue ela e a tensão não deve cair mais que 5Volts se cair é defeito na rede elétrica.

Simionato