



Forum: LASER

Topic: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v

Subject: Re: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 16/07/2015 14:08:12

bom amigo geralmente o fet esquenta devido ele esta recebendo energia demais ou ele esta recebendo pouca energia que nesse caso ele irar forçar a trabalhar conselho que reveja as peças que colocou ve se eles sao os mesmo valores ou compativel, verifique se tem outro componente aberto como resistor que esta deixando passar energia demais para o fet espero ter ajudado