



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L210, mensagem sem tinta.

Subject: Re: Epson L210, mensagem sem tinta.

Enviado por: MaxCartuchos

Enviado em: 18/07/2015 15:38:17

usa tinta original? ou similar?

Caso seja original, tem colocar o numero serie de cada 70 ml que vc comprou. caso seja similar tem que fazer o reset.

O reset pode funcionar nos dois casos, mas caso queira utilizar o numero de serie fica ao seu critério

Reset:

Ligue a maquina e aguarde a luz verde parar de piscar. nesse momento a luz da tinta acendera. de um toque no botão da tinta e aguarde 3 segundos, após de mais um toque e pronto. Comigo funciona de boa, tenho uma l210 ha mais de um ano e nao tive problemas.