



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-5637FR >>> Não arma nenhum motor e o display só aparece Initializing.

Subject: Re: SCX-5637FR >>> Não arma nenhum motor e o display só aparece Initializing.

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 23/07/2015 15:17:45

Ja testei o fusor e a lâmpada e o termostato estão OK.