



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-5637FR >>> Não arma nenhum motor e o display só aparece Initializing.

Subject: Re: SCX-5637FR >>> Não arma nenhum motor e o display só aparece Initializing.

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 24/07/2015 08:33:08

Tentou fazer a atualização firmware?