



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-5637FR >>> Não arma nenhum motor e o display só aparece Initializing.

Subject: Re: SCX-5637FR >>> Não arma nenhum motor e o display só aparece Initializing.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/07/2015 11:02:36

Tentou formatar a unidade flash (pendrive) que tem do lado direito onde estão todas as informações da impressora? Procure que tem esse pacote na net. Formate ele normalmente em seu computador e passe o pacote que encontrar no pendrive que provavelmente voltará a funcionar, isso se não for problema na placa lógica. Aqui já resolvi problemas com essa impressora com essa mensagem e também quando está reiniciando sozinha, fazendo esse procedimento de formatar o pendrive e passar o pacote para ele.

Faça um teste, não custa, visto que a impressora não está funcionando mesmo.

Boa sorte.