



Forum: LASER

Topic: Impressora HP 2055

Subject: Impressora HP 2055

Enviado por: viajante

Enviado em: 31/07/2015 13:23:38

Boa tarde.

Realizei a troca da película do fusor da impressora HP 2055 e ao recolocar a fusão a maquina não inicializa. Fica apenas dando mensagem no visor. Começa a girar e para rápido... fica apenas a mensagem de inicializando.

Alguém puder me ajudar.

Desde já agradeço