



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: scx 4200 esta enroscando o motor principal**

**Subject: Re: scx 4200 esta enroscando o motor principal**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/08/2015 09:06:03

Olá! Retire o motor, retire as engrenagens e limpe os eixos delas.

Para lubrificação dos eixos, dê uma leve sujadinha de óleo Singer. Pouca coisa mesmo.

Fique atento também ao rolo de pressão do fusor, pois pode estar estufado e isto gera peso de movimentação também.