



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP C3180 não Desliga

Subject: HP C3180 não Desliga

Enviado por: crhonus

Enviado em: 15/04/2009 12:15:53

Oi pessoal ,estou precisando de ajuda e com o seguinte problema:

A impressora não desliga pelo botão power,o painel fica todo aceso,as duas leds de erro ficam acesas fixas e o power aceso.O que pode ser ?