



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: L355 - Imprime a primeira folha, na segunda ela puxa a folha, mas sai sem imprimir nada

Subject: Re: L355

Enviado por: Yuri12

Enviado em: 24/08/2015 21:26:28

Desmontei toda a impressora novamente, ao desmontar verifiquei que o sensor do papel não estava no lugar correto, retirei ele e coloquei no lugar correto, pronto ficou imprimindo 100%.

