



**Forum: LASER**

**Topic: samsung clx 3160fn nao imprime puxa a folha e para na metade**

**Subject: samsung clx 3160fn nao imprime puxa a folha e para na metade**

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 01/09/2015 17:41:10

estou com uma clx 3160fn que quando mando imprimir ela puxa a folha uns 5 cm e para no rollo guia ,obs. eu mandei uma impressao com atampa traseira aberta e com o sensor fechado,percebi que o rollo guia girava quando a impressora ela vai esquentar e depois quando ela vai puxar a folha ele para de girar ee bem ai que a folha para