



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: IMPRESSORA RICOH MP C3000

Subject: IMPRESSORA RICOH MP C3000

Enviado por: Copsys

Enviado em: 01/09/2015 22:33:25

Dei um clear de memoria na impressora, agora a impressora quando imprimir colorido sai fora de foco, o que eu faço ???