



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3200 - NÃO PUXA PAPEL

Subject: IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3200 - NÃO PUXA PAPEL

Enviado por: Rodrigorfo

Enviado em: 02/09/2015 14:24:14

Boa tarde

quando ligo minha impresora, vou fazer alguma impressão, na hora de puxar o papel o "Roler pickup" não aciona, fica tentando acionnar, mas nao consegue..
poderia me ajudar

DESDE JA AGRADEÇO !