



**Forum: LASER**

**Topic: IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3200 - NÃO PUXA PAPEL**

**Subject: Re: IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3200 - NÃO PUXA PAPEL**

Enviado por: Rodrigorfo

Enviado em: 04/09/2015 10:25:57

O CASO AQUI, ELA ACIONA, MAS NÃO GIRA O ROLO PICKUP..  
QUANDO EU RETIRO O CARTUCHO TENHO QUE MEXER LA LATERAL DO ROLO PICKUP PRA COLOCAR NO LUGAAR, AI FECHO A TAMPA AI FOLHA PUXA, MAS SAI EM BRANCO, SÓ QUE QUANDO EU MANDO NOVAMENTE, NÃO PUXA, AI TENHO Q FAZER O MSM PROCEDIMENTO