



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG 3200 SAI FOLHA BRANCA

Subject: Re: SAMSUNG 3200 SAI FOLHA BRANCA

Enviado por: ASC

Enviado em: 10/09/2015 01:12:53

Ola DEVANIRIPBN! No caso da impressora ficar com a luz verde acesa mesmo estando sem toner é porque provavelmente a impressora é resetada, no caso das impressões verifique os aterramentos do toner, como você disse que a maquina ja foi mexida, veja tambem se não esta faltando algum aterramento.