



Forum: LASER

Topic: HP M1132 puxa a folha e pára antes de entrar no fusor.

Subject: Re: HP M1132 puxa a folha e pára antes de entrar no fusor.

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 30/09/2015 08:16:30

Retirou aquela proteção do cilindro que vai no cartucho de toner né? Checou os atuadores dos sensores se não tem nenhum agarrando?