



Forum: LASER

Topic: HP 1102W C/ MENSAGEM "CARREGAR BANDEJA"

Subject: HP 1102W C/ MENSAGEM "CARREGAR BANDEJA"

Enviado por: Apolloigt

Enviado em: 30/09/2015 14:13:22

Boa tarde. Estou com uma hp 1102w que ao mandar impressão aparece a mensagem "carregar bandeja" e só dá para ouvir um barulhinho de algo "escapando". Ela nem tenta puxar o papel. Obs. A bandeja tem papel.