Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON FX-880 QUANDO MANDA IMPRIMIR ACENDER TODAS AS LUZES DO PAINEL

Subject: Re: EPSON FX-880 QUANDO MANDA IMPRIMIR ACENDER TODAS AS LUZES DO PAINEL

Enviado por: xandevlk
Enviado em: 05/10/2015 14:15:42

Citando:

avda escreveu:
Citando:

avda escreveu:
IMPRESSORA EPSON QUANDO MANDA IMPRIMIR ACENDE TODAS AS LUZES DO PAINEL O QUE PODE SER ISSO
TANTO PELO COMPUTADOR COMO PELA PAGINA DE ALTO TESTE

ola pessoal se alquem pegar esse defeito ai vai a sequinte diga o defeito erra o cabo flat de cabeça eu descobri

Tô com uma epson L355 com o mesmo erro...
será que tbm é o cabo flat da cabeça?
O erro inicial era que nao puxava a folha, e quando puxava a folha saia em branco, possa ser que já seria indicios de problema com a cabeça de impressão ou com o cabo flat, mas não sei..