



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Multifuncional Epson L355 emite ruido e trava ao iniciar

Subject: Re: Multifuncional Epson L355 emite ruido e trava ao iniciar

Enviado por: alonso

Enviado em: 12/10/2015 15:52:48

Você disse que estava imprimindo normal até enroscar o papel. Ao puxar o papel ele não rasgou? Se não veja se não tem nada obstruindo o carro de impressão. Tente mover com a mão. De leve pra não quebrar. Se não tiver nenhum destes pro poemas, pode ser o cabo flat da cabeça mesmo, como ja disse o amigo acima.
Espero ter ajudado