



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Canon imprimir frente e verso**

**Subject: Canon imprimir frente e verso**

Enviado por: Paska

Enviado em: 13/10/2015 19:02:19

Olá pessoal, alguém sabe me informar como configuro minha Canon MG2410 para imprimir "frente e verso"? Isso se o documento a ser impresso tiver mais de uma página, ex: se o documento tem duas páginas, ao terminar a primeira, ela começa a puxar a folha seguinte, que no caso não tem, aí começa uma sequência de estalos e para, nesse momento aperto o botão "Iniciar" e posso colocar a mesma folha com o lado a ser impresso. Já experimentei o botão "Parar" mas ele cancela o resto da impressão.

Obrigado