



Forum: LASER

Topic: Laserjet 1018

Subject: Re: Laserjet 1018

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 13/11/2015 12:44:05

Gilmar

Desmonte a frente e veja que deve ter quebrado o atuador da janela da unidade do laser, pode reparar ou ficar sem ela com tanto que a janela fique aberta para saída do feixe do laser.

Simionato