



Forum: JATO DE TINTA

Topic: IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8600 - LIGA E PAINEL FICA PISCANDO

Subject: IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8600 - LIGA E PAINEL FICA PISCANDO

Enviado por: Michelatm

Enviado em: 08/02/2016 16:19:18

PEGUEI UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 COM O SEGUINTE PROBLEMA:

AO LIGAR A IMPRESSORA NA TOMADA O BOTÃO LIGA/DESLIGA, ACIONAVA SOZINHO E TRAVAVA. LOGO EM SEGUIDA O PAINEL COMEÇA A PISCAR TODOS OS LEDS E A IMPRESSORA FICA NISSO.
SABEM O QUE PODE SER?