



Forum: LASER

Topic: hp laserjet 2035 3 luzes de baixo para cima ficam acesas

Subject: hp laserjet 2035 3 luzes de baixo para cima ficam acesas

Enviado por: alandrei

Enviado em: 23/02/2016 15:22:17

Boa tarde, estou com uma hp laserjet p2035 em bancada, ela apresenta o seguinte defeito: logo que é ligada ela roda rapidamente o fusor e toner como se fosse funcionar normalmente mas logo para e as 3 luzes de baixo para cima ficam acesas, já troquei toner, verifiquei fusor e possíveis atolamentos de papel, aparentemente tudo normal. Alguém poderia me dar uma dica? Obrigado