



Forum: LASER

Topic: HP LASER 1200 BARULHO ENGRENAGEM

Subject: HP LASER 1200 BARULHO ENGRENAGEM

Enviado por: agb1980

Enviado em: 09/03/2016 13:45:37

AO LIGAR A IMPRESSORA O BARULHO VEM DA ENGRENAGEM DO EIXO DO PICKUP ROLLER.

JÁ DESMONTEI, OLHEI, OLHEI, DESMONTEI DE NOVO, E NADA. NÃO ACHEI NADA QUE APARENTEMENTE TENHA QUEBRADO

A IMPRESSORA LIGA FAZ UM BARULHAO E AS ENGRENAGENS FICAM PRESAS.

QUANDO ROTACIONO O EIXO UM POUCO E LIGO A IMPRESSORA ELE DEMORA UM POUCO MAIS VOLTA A EMPERRAR AS ENGRENAGENS