



Forum: LASER

Topic: Panasonic KX-MB783 CHAMAR TECNICO3

Subject: Re: Panasonic KX-MB783 CHAMAR TECNICO3

Enviado por: pedropar

Enviado em: 27/03/2016 12:01:13

da erro de fusao ela bloqueia tu tem que ir no funçao #9000 * 527 tecla gravar ou 529 tecla gravar e ela ira desbloquear

veja este video

<https://www.youtube.com/watch?v=-YzlwmKn-20>

<https://www.youtube.com/watch?v=alvE9XngpEc>