Forum: LASER

Topic: Lexmark MX711 perdendo data e hora.

Subject: Lexmark MX711 perdendo data e hora.

Enviado por: abognone

Enviado em: 07/04/2016 11:55:50

Multifuncional Lexmark MX-711 perdendo as configurações de DATA E HORA a cada vez que é desligada. Onde fica a bateria e como trocá-la.?