



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: SANSUNG SCX 4600 Com mensagem: OBSTR. DE PAP AR. DE SAIDA**

**Subject: Re: SANSUNG SCX 4600 Com mensagem: OBSTR. DE PAP AR. DE SAIDA**

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 18/04/2016 08:51:05

Possivelmente o problema é o que o amigo acima falou. Pode estar travada, ou o sensor pode estar sujo. Na pior das hipóteses a unha do senhor/fusor pode estar quebrado. Nesse caso, tu podes procurar a parte que quebrou dentro da impressora ou da gaveta de papel e colá-la. Se não encontrar, vai ter que trocar por uma unha de fusor/sensor nova de mesmo modelo.