



Forum: JATO DE TINTA

Topic: ERRO GERAL EPSON L355

Subject: ERRO GERAL EPSON L355

Enviado por: RICHARD1

Enviado em: 02/05/2016 13:48:56

PESSOAL TENHO ESSA IMPRESSORA E ELA ESTÁ COM O SEGUINTE PROBLEMA,, ELA LIGA NORMAL FICA DIREITINHO AGORA QUANDO MANDA ALGUMA IMPRESSÃO OU COPIAR ELE PUXA O PAPEL E DAR ERRO ACENDE TODOS OS LEDS.
SE ALGUEM JÁ TEVE ESSE PROBLEMA POR FAVOR ME AJUDE.

AGRADEÇO O RETORNO