



Forum: LASER

Topic: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Subject: Re: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 02/06/2016 22:25:03

Matheus

Na saída do papel tem um sensor que indica que não cabe mais folhas por isso não deixa a impressora prosseguir, deve estar sujo , , quebrado ou enroscando.

Simionato