



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Epson L800 dificuldade para carregar o CD**

**Subject: Re: Epson L800 dificuldade para carregar o CD (RESOLVIDO)**

Enviado por: PlayVideo

Enviado em: 13/06/2016 23:28:13

Citando:

Bilio escreveu:

Boa tarde amigo.

Verifique o sensor de entrada da bandeja de CDs, ele fica logo abaixo do chassi do carro. Dá um certo trabalho chegar até ele, mas quase certeza que ele esteja abaixo do nível que deveria, dessa forma tem dificuldades em identificar a bandeja.

**Muito Obrigado pela dica**

Só agora que estava praticamente sem trabalho, resolvi ir fundo abri a maquina e achei o tal CDR Sensor, na tentativa de levantar a aste acabei quebrando, então eu troquei CDR Sensor pelo Sensor tampa aberta que é o mesmo tipo. (L800 mais antiga)

L800 nova apenas um pouquinho de LP1 LUB pra dentro da chave resolveu.