



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Alert Canon MP280 Após conectá-la na energia ela acende o Alert laranja

Subject: Alert Canon MP280 Após conectá-la na energia ela acende o Alert laranja

Enviado por: ABrasil

Enviado em: 12/07/2016 15:35:03

Boa tarde, estou com uma canon mp280 com o seguinte problema. Após conectá-la na energia ela acende o Alert laranja, sendo que o mesmo fica sempre ligado sem piscar, não é possível ligar ou desligar e nem usar nenhum dos controles da impressora, agradeço a ajuda.