



Forum: LASER

Topic: Impressora Samsung ML-3471ND Enrosca papel

Subject: Re: Impressora Samsung ML-3471ND Enrosca papel

Enviado por: Washington_Ctba

Enviado em: 13/07/2016 18:33:36

Ola Flavio

Verifica por favor se esse mesmo atolamento acontece se voce utilizar a alimentação auxiliar.
(alimentação frontal)

...a folha para amassada, ou reta ?

... ja verificou o atuador ? (ele pode estar colado)

Poste as novidades para podermos ajudar !

Att