



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressora epson cx5600 não puxa a folha

Subject: Re: Impressora epson cx5600 não puxa a folha

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 05/05/2009 15:54:43

Boa tarde, observe se o pickup de tração do papel esta sujo ou gasto, provavelmente é ele que esta provocando este problema, de uma bela limpada com pano umido em agua e sabão ou alcool isopropilico, se estiver gasto vc precisara troca lo.