



Forum: LASER

Topic: Brother 8152 imprime com macha só as primeiras páginas

Subject: Brother 8152 imprime com macha só as primeiras páginas

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 16/07/2016 08:38:54

Estou com uma brother 8152 que só imprime manchado nas primeiras páginas. Quando eu coloco pra imprimir apenas uma ou duas sai com uma listra preta próximo a lateral do papel, porém se eu colocar várias, ela vai limpando e fica normal. Só as primeiras saem com essa mancha. O que pode ser ?