



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON L355 IMPRIME FORA DA MARGEM

Subject: EPSON L355 IMPRIME FORA DA MARGEM

Enviado por: rodolfojlma

Enviado em: 12/08/2016 10:51:44

Olá!

Não consigo encontrar a solução para uma EPSON L355: imprime corretamente nas primeiras 3 impressões (as vezes menos), depois enrosca o papel no inicio ou imprime fora da margem (faltando impressão na parte superior). Já viram problema parecido? Podem me ajudar?

Desde já agradeço.