



Forum: LASER

Topic: copiadora brother 7055 não puxa papel da bandeja

Subject: Re: copiadora brother 7055 não puxa papel da bandeja

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 24/08/2016 09:29:19

Costuma quebrar a trava do eixo que segura a engrenagem que gira o rolo alimentação. Assim ela desacopla e não movimenta o pickup roller