



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP 7065 dn

Subject: Brother DCP 7065 dn

Enviado por: action

Enviado em: 24/08/2016 14:11:28

Boa tarde,

Estou com uma brother dcp 7065dn, que ela começa imprimindo normal, apos certo tempo quando mando uma impressão ou copia ela faz o procedimento, mas em seguida o display apaga e aparece a mensagem Aguarde, ai ela volta pra tela inicial e não faz a impressão.