



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressora epson cx5600 não puxa a folha

Subject: Re: Impressora epson cx5600 não puxa a folha

Enviado por: argl

Enviado em: 07/05/2009 22:48:40

Citando:

Neperjr escreveu:

Boa tarde, observe se o pickup de tração do papel esta sujo ou gasto, provavelmente é ele que esta provocando este problema, de uma bela limpada com pano umido em agua e sabão ou alcool isopropilico, se estiver gasto vc precisara troca lo.

Tenho um problema similar, so que numa CX4700. Entao pergunto onde fica o pickup? E preciso desmontar para ter acesso?

Abraco