



Forum: LASER

Topic: HP P4015 NAO FUNDE NO VERSO

Subject: Re: HP P4015 NAO FUNDE NO VERSO

Enviado por: pedropar

Enviado em: 05/10/2016 14:53:03

tem que aumentar a temperatura do fusor, isso ocorre por papel umido ,tava com esse defeito e mudei o papel parou, coloca na configuração papel mais grosso ,ai esquenta mais.