



**Forum: LASER**

**Topic: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente**

**Subject: Re: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente**

Enviado por: CSConsultoria

Enviado em: 19/10/2016 18:00:25

A lampada chega acender?

Caso esteja acendendo eu testaria as buchas, as vezes não esta pressionando o suficiente.

Outra coisa seria testar os termistor.