



Forum: LASER

Topic: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Subject: Re: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Enviado por: ASC

Enviado em: 22/10/2016 12:20:22

Citando:

CSConsultoria escreveu:

A lampada chega acender?

Caso esteja acendendo eu testaria as buchas, as vezes não esta pressionando o suficiente.

Outra coisa seria testar os termistor.

Ola amigo! Esse modelo de fusão não usa lampada, esse mode de impressora, o sistema de aquecimento é por uma resistência cerâmica.