



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON L355 não puxa folha e aparece papel atolado

Subject: Re: EPSON L355 não puxa folha e aparece papel atolado

Enviado por: felipeaav

Enviado em: 07/11/2016 17:42:15

Boa tarde, ...

Fiz outros testes, ... e a impressora esta assim,

quando coloco para imprimir ou scanear alguma coisa, ...

ela traciona sim o papel (eu tinha colocado que nao no primeiro post, .. mas esta tracionando sim).

mas nao imprime nada, .. ele puxa quase ate o final da folha e só depois acende o papel atolado e o

power fica piscando, ...

isso pode ser os transistores????