



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: RICOH 2060 \_ Após tirar cópia não volta para "lista"**

**Subject: RICOH 2060 \_ Após tirar cópia não volta para "lista"**

Enviado por: Andecor

Enviado em: 24/11/2016 23:08:56

Tenho uma ricoh 2060 e hoje ela começou a dar o problema, após imprimir ou tirar cópias, independentemente da quantidade, ela entra em modo de espera e não sai mais (não volta para lista), eu tenho que desligar e ligar para conseguir tirar cópias ou imprimir novamente. Alguém pode me ajudar.