



Forum: LASER

Topic: LASER XEROX 3040 NÃO LIGA

Subject: LASER XEROX 3040 NÃO LIGA

Enviado por: Rafael2017

Enviado em: 15/02/2017 09:57:23

Olá a todos tenho uma dúvida!

Estou com esta XEROX 3040 ao ligar a chave de se conecta a fonte de alimentação ele DESARMA.

Chequei a fonte, a chave tudo basicamente não CURTO.

Percebi que ao tirar da fonte conector interruptor de bloqueio a porta esse CLIQUE de DESARME não aparece...

Já fiz uma limpeza mas persiste, fiz um teste de continuidade funciona normal ao pressionar bipa e ao tirar para.