



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera FS 1020 MFP**

**Subject: Re: Kyocera FS 1020 MFP**

Enviado por: Wilson\_Ramos

Enviado em: 17/02/2017 15:42:49

Retire novamente o fusor, verifique se a lampada esta com os filamentos em bom estado.

check o termostato. Aperte ele para desarmar e deixe ele cair no chao (isso mesmo, deixe ele cair) para arma-lo novamente ! Voce notara que a tampinha dele ficara elevada quando esta armado.

At,

Wilson