



Forum: LASER

Topic: CONFIGURAÇÃO DA BANDEJA DA KYOCERA M2035

Subject: Re: CONFIGURAÇÃO DA BANDEJA DA KYOCERA M2035

Enviado por: Passira

Enviado em: 25/03/2017 13:08:25

Citando:

DarkSide13 escreveu:

Citando:

Passira escreveu:

Citando:

DarkSide13 escreveu:

Estou enfrentando dificuldades com minha M2535. Sempre que coloco uma impressão do PC, a impressora informa que não tem papel, e pede pra colocar papel no alimentador frontal, as impressões duplex ele puxa o papel da gaveta normalmente, já tentei configurar de todas as formas e não consegui. Alguém sabe como resolver ?

Primeiramente vc deverá entrar no modulo de manutenção para configurar o equipamento em formato métrico. Para isso digite em sequência 1087 1087 vai aparecer U000, aí vc digita 252, vc seleciona europa métrico, em seguida desliga e liga a máquina, pronto, problema resolvido.

Outra dúvida. Quando vou imprimir um RG por ex. Ela imprimir um lado e pra colocar o verso tenho que ir na opção de puxar no alimentador frontal para imprimir. Não tem como usar o sensor ? Tipo ela reconhecer que tem um papel na frente ?

Se vc mudar alguma configuração do tipo 'zoom' ou tamanho do original ela sempre vai te oferecer a bandeja frontal pq as configurações escolhidas estão diferente do padrão. 😊