



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera M2035**

**Subject: Re: Kyocera M2035**

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 28/03/2017 11:42:34

Tem que fazer o 1087 1087 e colocar em EUR. Tudo a ver.

A retirada de pressão do fusor é uma informação técnica da Kyocera. É feito pela traseira da máquina. Tem que afastar a bandeja de papel e puxar as duas travas.

Neste modelo foram suprimidos vários ajustes através do diagnóstico. Pode ver no manual de serviço que não tem mais como alterar registro, onda, temperatura etc. Isto você consegue fazendo a atualização do firmware, que por você não ter falei pra deixar por último, mas o mais indicado é começar por ele como bem disse o Passira.