

Forum: MULTIFUNCIONAL
Topic: RICOH SP 4510SF
Subject: Re: RICOH SP 4510SF

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 14/04/2017 21:37:39

Pressione a tecla da página 2 . " /*" Chave e "#" ao mesmo tempo , sem soltar durante 10 segundos . Liberar essas teclas muito cedo não fará nada para sua copiadora e reset não irá ocorrer.

Solte as teclas quando os poderes da copiadora para baixo. Após 10 segundos , a copiadora Ricoh irá encerrar e começar a arrancar novamente. Solte as teclas assim que você vê a tela desligue ou ouça o poder desligar . Quando a copiadora liga novamente , o processo de redefinição estará completa.

4

teste para o sucesso. Atravessar as configurações padrão vai dizer se o reajuste foi bem sucedida. Se você perceber que algumas configurações não foram redefinidas para as configurações de fábrica, ou repita os passos acima ou consulte um técnico de copiadora Ricoh treinado.

ATENÇÃO ESTE PROCEDIMENTO VAI APAGAR TODAS AS CONFIGURAÇÕES E ARQUIVOS DESTA MAQUINA, SE PUDER FAÇA BAKUP DE SUAS PASTAS.